



Use the remote to control compatible media phone players.

Play music	Click the center button once
Pause music	Click the center button once.
Change volume	Click the volume up (+) or volume down (-) button to increase or decrease the volume.
Go to next track	Double-click the center button.
Go to previous track	Triple-click the center button.
Restart current track	Triple-click after 6 seconds.
Fast-forward	Double-click and hold the center button.
Send/End Call	Click the center button once.

For more information about compatible models go to: www.shure.com

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

Utiliser la télécommande pour commander les lecteurs multimédia sur téléphones compatibles.

Lecture de musique	Cliquer une fois sur le bouton central
Pause de musique	Cliquer une fois sur le bouton central.
Changement de volume	Cliquer sur le bouton d'augmentation de volume (+) ou de baisse de volume (-) pour augmenter ou diminuer le volume.
Piste suivante	Cliquer deux fois sur le bouton central.
Piste précédente	Cliquer trois fois sur le bouton central.
Reprise de piste actuelle	Cliquer trois fois au bout de 6 secondes.
Avance rapide	Cliquer deux fois et maintenir le bouton central enfoncé.
Envoi / Fin d'appel	Cliquer une fois sur le bouton central.

Pour de plus amples renseignements sur les modèles compatibles, visiter : www.shure.com

Die Fernsteuerung zur Bedienung kompatibler Medienwiedergabegeräte/Handys verwenden.

Musik abspielen	Mittlere Taste einmal anklicken.
Musik pausieren	Mittlere Taste einmal anklicken.
Lautstärke ändern	Lauter (+)- oder Leiser (-)-Taste anklicken, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.
Weiter mit der nächsten Spur	Mittlere Taste doppelklicken.
Zurück zur vorherigen Spur	Mittlere Taste dreimal klicken.
Aktuelle Spur erneut starten	Nach 6 Sekunden dreimal klicken.
Schnellvorlauf	Mittlere Taste doppelklicken und festhalten.
Anruf annehmen / Anruf beenden	Mittlere Taste einmal anklicken.

Weitere Informationen über kompatible Modelle sind auf unserer Website zu finden: www.shure.com

Utilize el control remoto para controlar teléfonos con reproductores de sonido compatibles.

Reproducir música	Pulse el botón central una vez
Pausar la reproducción de música	Pulse el botón central una vez.
Cambiar el volumen	Pulse el botón de aumentar (+) o de reducir (-) el volumen para la función correspondiente.
Avanzar a canción siguiente	Pulse el botón central dos veces.
Volver a canción anterior	Pulse el botón central tres veces.
Reiniciar canción actual	Pulse tres veces luego de transcurridos 6 segundos.
Avanzar rápidamente	Pulse el botón central dos veces y manténgalo pulsado.
Enviar/terminar llamada	Pulse el botón central una vez.

Para más información sobre modelos compatibles, acuda a: www.shure.com

Usate il telecomando per agire sul vostro lettore multimediale compatibile.

Ascolto della musica	Fate un clic sul pulsante centrale.
Pausa della musica	Fate un clic sul pulsante centrale.
Regolazione del volume	Fate clic sul pulsante di aumento del volume (+) o riduzione del volume (-) per aumentare o ridurre il volume.
Passaggio alla traccia successiva	Fate doppio clic sul pulsante centrale.
Passaggio alla traccia precedente	Fate triplo clic sul pulsante centrale.
Riavvio della traccia in ascolto	Fate triplo clic dopo 6 secondi.
Avanzamento veloce	Fate doppio clic sul pulsante centrale e mantenetele premuto.
Invio/Fine chiamata	Fate un clic sul pulsante centrale.

Per ulteriori informazioni sui modelli compatibili, visitate il sito www.shure.com



Use o remoto para controlar reprodutores de telefones multimídia compatíveis.

Reproduzir música	Clique no botão central uma vez.
Pausar música	Clique no botão central uma vez.
Alterar volume	Clique no botão de mais volume (+) ou menos volume (-) para aumentar ou diminuir o volume.
Ir para a próxima faixa	Clique no botão central duas vezes.
Ir para a faixa anterior	Clique no botão central três vezes.
Recomeçar faixa atual	Clique três vezes após 6 segundos.
Avançar rapidamente	Clique no botão central duas vezes e mantenha pressionado.
Enviar/ Encerrar Ligação	Clique no botão central uma vez.

Para obter mais informações sobre modelos compatíveis, acesse www.shure.com

Используйте пульт для дистанционного управления совместимыми телефонными гарнитурами

Включение музыки	Нажмите центральную кнопку один раз
Сделать паузу	Щелкните один раз центральной кнопкой.
Изменить громкость	Нажимайте кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.
Перейти к следующей дорожке	Дважды щелкните центральной кнопкой.
Перейти к предыдущей дорожке	Трижды щелкните центральной кнопкой.
Повторить текущую дорожку	Трижды щелкните через 6 секунд.
Ускоренный переход вперед	Дважды щелкните и удерживайте центральную кнопку.
Отправить/ Закончить вызов	Щелкните один раз центральной кнопкой.

Дополнительные сведения о совместимых моделях см. www.shure.com

リモートコントローラで対応メディアフォンプレーヤーをコントロールすることができます。

音楽の再生	中央のボタンを一度クリック。
音楽一時停止	中央のボタンを一度クリック。
音量の変更	音量アップ (+) または音量ダウン (-) ボタンをクリックして音量の上げ下げを行います。
次の楽曲へ進む	中央のボタンをダブルクリック。
前の楽曲へ戻る	中央のボタンを3回クリック。
現在の楽曲を再び最初から再生する	6秒後に3回クリック。
早送り	中央のボタンをダブルクリックして押し続けます。
送信/コール終了	中央のボタンを一度クリック。

対応モデルに関する詳細は次へアクセスしてください : www.shure.com

리모컨을 사용하여 호환 가능한 미디어 폰 플레이어를 제어합니다.

음악 재생	가운데 버튼을 한번 클릭합니다.
음악 일시 정지	가운데 버튼을 한번 클릭합니다.
볼륨 변경	볼륨 크게 (+) 또는 볼륨 작게 (-) 버튼을 클릭하여 볼륨을 높이거나 줄입니다.
다음 트랙으로 이동	가운데 버튼을 두 번 클릭합니다.
이전 트랙으로 이동	가운데 버튼을 세 번 클릭합니다.
현재 트랙 다시 시작	6초 후 세 번 클릭합니다.
빨리 감기	가운데 버튼을 두 번 클릭해서 누르고 있습니다.
콜 전송/종료	가운데 버튼을 한 번 클릭합니다.

호환 모델에 대한 자세한 내용은 www.shure.com을 참조하십시오.

使用遙控器控制兼容的手机媒体播放器。

播放音乐	单击中间按钮
暂停音乐	单击中间按钮。
调节音量	单击音量提高 (+) 或音量降低 (-) 按钮, 提高或降低音量。
转到下一曲目	双击中间按钮。
转到上一曲目	三击中间按钮。
重新开始当前曲目	6 秒钟后三击。
快速前进	双击并按住中间按钮。
发出/结束呼叫	单击中间按钮。

有关兼容型号的详细信 息, 请访问 : www.shure.com

Gunakan remote untuk mengontrol pemutar telepon media yang kompatibel

Memutar musik	Klik tombol tengah sekali
Menjeda musik	Klik tombol tengah sekali.
Mengubah volume	Klik tombol volume ke atas (+) atau ke bawah (-) untuk menambah atau mengurangi volume.
Ke trek berikutnya	Klik tombol tengah dua kali.
Ke trek sebelumnya	Klik tombol tengah tiga kali.
Memulai ulang trek saat ini	Klik tiga kali setelah 6 detik.
Maju cepat	Klik dua kali dan tahan tombol tengah.
Mengirim/ Mengakhiri Panggilan	Klik tombol tengah sekali.

Untuk informasi selengkapnya tentang model yang kompatibel, buka: www.shure.com

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™

United States, Canada,
Latin America, Caribbean:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: +1 847-600-2000
Fax: +1 847-600-1212 (USA)
Email: info@shure.com
www.shure.com

Europe, Middle East, Africa:
Shure Europe GmbH
Jakob-Diefenbacher-Str. 12,
75031 Eppingen, Germany

Phone: +49-7262-92490
Fax: +49-7262-9249114
Email: info@shure.de
www.shure.eu

Asia, Pacific:
Shure Asia Limited
22/F, 625 King's Road
North Point, Island East
Hong Kong

Phone: +852-2893-4290
Fax: +852-2893-4055
Email: info@shure.com.hk
www.shureasia.com